


Інструкція по оновленню прошивки в роутері Ergo R0516

Важливе зауваження!


Ніколи не оновлюйте вбудоване програмне забезпечення роутера по Wi-Fi. Це може призвести до збою під час оновлення та пошкодження вашого пристрою. Такі випадки не є гарантійними. Оновлюйте прошивку тільки при підключенні роутера кабелем.

Розпакуйте завантажений архів з прошивкою на диск. Рекомендується зберігати файл у папці, в корені диска, не використовуючи довгі шляхи. Наприклад, зберегти в папку C:\firmware



Відкрийте веб-браузер і наберіть адресу <http://192.168.1.1>

Введіть логін і пароль доступу до роутера. Якщо ви їх не змінювали, за замовчуванням використовуються логін: admin, пароль: admin.



На сторінці налаштувань виберіть вкладку «Роутер» - «Оновлення ПЗ». Натисніть кнопку «Огляд» і виберіть раніше розпакований файл прошивки з розширенням .BIN (в даному випадку Ergo_R0516_NT_AP_V004-update-0109.bin)

The screenshot shows the 'Firmware Updates' (Оновлення ПЗ) section of the Ergo router's web interface. The left sidebar contains navigation links: Керування роутером, Обліковий Запис, Оновлення ПЗ (highlighted), Управління конфігурацією, Мережева активність, VPN, Параметри часу, Діагностика, and Статичний маршрут. The main content area has a red question mark icon. It contains instructions in Ukrainian about updating the firmware, a table with current and update version information, and a section for manual updates.

Поточна версія програмного забезпечення:	P056IErgo_R0516_NT_AP_V004
Дата поточного програмного забезпечення:	20200109_13_02

Якщо на вашому комп'ютері є файл оновлення програмного забезпечення, ви можете скористатися цим параметром, щоб оновити роутер вручну.

Чи оновлювати CP через USB? ☐


(примітка: якщо позначено цей пункт, ви можете оновити CP через USB).

This screenshot shows the same Ergo router web interface as above, but with a Windows File Explorer window open over it. The File Explorer window is titled 'Открыть' and shows the path 'Компьютер > SYSTEM (C:) > Ergo_r0516_fw_v004_update'. It contains a table of files:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Ergo_r0516_fw_v004_update.zip	30.01.2020 0:00	zip Archive	6 643 KБ
Ergo_R0516_NT_AP_V004-update-0109.bin	10.01.2020 19:56	Файл "BIN"	6 657 KБ

The 'Имя файла' field at the bottom of the File Explorer is set to 'Ergo_R0516_NT_AP_V004-update-0109.bin'. The background web interface is partially visible, showing the same 'Firmware Updates' section.

Після вибору файлу натисніть «Оновлення», підтвердіть свою дію в наступному вікні та дочекайтеся поки роутер закінчить оновлення ПЗ. Цей процес може зайняти декілька хвилин. **Ні в якому разі не закривайте вікно браузера і не вимикайте роутер до тих пір, поки знову не з'явиться сторінка входу в налаштування роутера.** Якщо цього не відбувається, тоді, не відключаючи роутер, натисніть в браузері кнопку F5 (оновити сторінку).



Якщо в процесі оновлення прошивки перервати процес, роутер вийде з ладу.

Після успішного оновлення прошивки настійно рекомендуємо зробити повне скидання налаштувань до заводських, щоб всі нові зміни були коректно застосовані в роутері.

На вкладці «Роутер» оберіть «Керування роутером» і натисніть «Відновлення»

Після перезавантаження можете знову налаштувати роутер під свої потреби.

